



DirE0 signal de sens d'extrusion envoyé par la carte de l'imprimante (0 - 5V)
StepE0 signal de pas moteur d'extrusion envoyé par la carte de l'imprimante (0 - 5V)
GND commun masse commune à brancher sur l'alimentation - de l'imprimante 3D

Les câbles sont reliés par paire torsadée.