

# Tobeca 446 V2

## Branchements et raccordements

[Branchements](#)

## Configuration logicielle

[Configuration Repetier Host](#)

[Paramètres de Cura](#)

[Importation des configurations Cura](#)

## Installation de la machine

[Raccordement électrique](#)

[Raccordement au réseau](#)

## Présentation du matériel

Les bandeaux avant et arrière sont issus des gammes standards Tobeca. Il peut y avoir des variations par rapport au modèle présenté.

[Présentation du bandeau arrière](#)

[Présentation du bandeau avant](#)

## Accès à l'interface machine

[Accès à l'interface web et utilisation](#)

[Utilisation du serveur d'impression via l'interface tactile \(version 2019\)](#)

## Utilisation de la machine

[Mise en chauffe du plateau](#)

[Régler la planéité du plateau T446](#)

[Mise en place du filament T446](#)

[Liste des tutos pour imprimer avec votre imprimante](#)

[Utilisation du mode PLA de ventilation](#)

[Compensation temps réel en Z pour la hauteur de la première couche](#)

[Vérification de la qualité de la première couche d'impression](#)

## Entretien et maintenance

[Bien régler les pas / mm de son imprimante \(vérifications avec pièces de calibration\)](#)

From:

<http://www.tobeca.fr/wiki/> - **Wiki Tobeca**

Permanent link:

<http://www.tobeca.fr/wiki/doku.php?id=produit:tobeca446>

Last update: **2019/02/27 15:13**

