

Chauffer l'enceinte

Le chauffage de l'enceinte s'effectue depuis la façade machine au niveau du régulateur identifié **T°C Enceinte**:



Il est possible de couper complètement le régulateur avec l'interrupteur identifié **12**.

Pour le réglage du régulateur, voir cette page : [Régler un régulateur de température Tobeca](#)

From:

<http://www.tobeca.fr/wiki/> - **Wiki Tobeca**

Permanent link:

http://www.tobeca.fr/wiki/doku.php?id=produit:tobeca666peekjsu:chauffage_enceinte

Last update: **2018/09/04 11:10**

