

Chauffer le plateau

Le chauffage du plateau d'impression s'effectue depuis la façade machine au niveau des régulateurs identifiés **T°C Plateau périphérique** et **T°C Plateau intérieur**:



Il est possible de couper complètement le régulateur avec l'interrupteur identifié **13**.

Il est important que les deux régulateurs soient toujours réglés sur les mêmes consignes.

Pour le réglage du régulateur, voir cette page : [Régler un régulateur de température Tobeca](#)

From:

<http://www.tobeca.fr/wiki/> - **Wiki Tobeca**

Permanent link:

http://www.tobeca.fr/wiki/doku.php?id=produit:tobeca666peekjsu:chauffage_plateau

Last update: **2018/09/04 11:12**

