

Guide d'utilisation Tobeca® 2

Imprimante 3D portable open source





Informations sur le fabricant

La Tobeca[®] 2 est conçue et fabriquée par :

Tobeca SARL 223 bd Roosevelt 41100 Vendôme SIREN : 798119830 RCS Blois Téléphone : +33 (0)9 72 39 10 06 Mail : contact@tobeca.fr

Désignation du produit

La Tobeca[®] 2 est une imprimante 3D portable conçue et fabriquée en France utilisant la technologie d'impression 3D additive par fusion et extrusion de thermoplastiques (FFF).

Mise au rebut

La Tobeca[®] 2 fait partie des DEEE (Déchets Électriques Et Électroniques). Le traitement de ces déchets est réglementé par la directive européenne 2102/19/UE.

Tobeca[®] 2 SARL est enregistré auprès de l'ADEME pour déclarer les déchets DEEE générés par son activité et la Tobeca[®] 2 possède le marquage DEEE au niveau de son étiquette de n° de série.



Conformément au décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à l'élimination des déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE), la société Tobeca prend à sa charge la collecte et l'élimination des DEEE dans les conditions prévues aux articles 21 et 22 de ce décret, pour les DEEE ménagers ou professionnels. Le mode de récupération étant la reprise gratuite sur les points de vente du producteur.

NE PAS mettre au rebut ce produit avec les déchets municipaux. Pour une collecte locale, consultez les réglementations locales pour la mise au rebut des produits électroniques.



Déclaration CE de conformité

Le fabricant, soussigné :

Tobeca SARL 223 bd Roosevelt 41100 Vendôme SIREN 798119830 RCS Blois

Personne autorisée à constituer le dossier technique :

Adrien Grelet (gérant) 2 rue des Camélias

41100 Saint Ouen

déclare que la machine neuve désignée ci-après : Tobeca, imprimante 3D portable par technologie additive d'extrusion de matériaux plastiques

est conforme aux dispositions règlementaires définies par l'annexe I de la directive européenne 2006/95/CE

et aux directives suivantes :

- 2004/108/CE
- 2011/65/UE

Année de début d'apposition du marquage CE sur le produit : 2014

Fait à Vendôme, le 01/07/2014



Pour la société, le gérant Adrien Grelet

met



Garantie

Domaine d'application des garanties

Outre la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation, art. L. 211-1 et suivants, s'appliquant à tous les produits commercialisés par Tobeca SARL, la garantie retour atelier 1 an et l'extension de garantie 3 ans sont applicables pour l'imprimante 3D Tobeca[®] 2, date de la facture faisant foi.

La garantie n'est applicable qu'en France métropolitaine pour un produit acheté sur le site de Tobeca® 2.

Dans le cas d'un achat auprès d'un distributeur agréé par la société Tobeca, la garantie sera gérée de bout en bout par ce distributeur, les termes de la garantie étant identiques à ceux pratiqués par la société Tobeca, hormis pour les retours qui seront à effectuer directement auprès du distributeur.

Dans les autres pays, la garantie est applicable uniquement auprès du revendeur local chez qui le produit a été acheté. Le produit devra être remis en main propre chez le revendeur qui assurera le SAV.

Garantie retour atelier 1 an

Éléments garantis

- Alimentation électrique
- Carte électronique et pilotes de moteurs
- Ventilateurs
- Contacts de fin de course
- Arbres de guidage
- Plateau en aluminium et ses résistances
- Tiges filetées pour la translation verticale
- Poulies d'entraînement
- Tête d'impression et sous éléments
- Visserie et roulements à bille
- Ressorts

Éléments non garantis, pièces d'usure

- Châssis / mallette
- Courroies et douilles linéaires
- Plaque en verre du plateau d'impression
- Pièces imprimées
- Fils électriques et câblage

Exclusion de la garantie

La garantie ne peut s'appliquer si au moins une de ces conditions suivante est validée :

- Montage de l'imprimante non conforme (dans la cas d'un achat de kit, par rapport à la documentation fournie, incluant aussi les courts circuits résultant d'un mauvais montage)
- Détérioration de la mallette (coins abîmés, rayures importantes, traces de coup indiquant des mauvais traitements)



- Utilisation anormale de l'imprimante (arbres de guidage tordus, destruction moteur suite blocage par exemple)
- Branchement sur un réseau électrique différent d'un réseau électrique 220V alternatif 50 Hz
- Modification du firmware de base de l'imprimante.
- Modification des paramètres de tranchage de base.

Aussi, la garantie ne peut s'appliquer pour des dysfonctionnements qui ne sont pas liés à la détérioration de pièces (impression ratée, blocage du filament dans l'extrudeur...).

Retour et dépannage

Une fois qu'un problème a été signalé et qu'il a été décidé de retourner l'imprimante pour dépannage, Tobeca SARL transmettra un bon de retour à ses frais pour renvoyer l'imprimante.

Celle ci devra être renvoyée dans son emballage d'origine, avec ses protections de transport d'origine (coins de protection et film bulle notamment) pour palier aux aléas du transport.

L'imprimante sera ensuite dépannée dans un délai moyen de quatre semaines et renvoyée au client.

S'il s'avère que la garantie ne pouvait s'appliquer, les frais de transport (bon de retour prépayé + renvoi chez le client) seront facturés au client avec paiement avant renvoi, sans quoi Tobeca SARL se réserve le droit de conserver l'imprimante jusqu'à ce que ces frais soient réglés.

Si la garantie ne peut s'appliquer mais que le client souhaite faire réparer le produit, un devis de réparation lui sera soumis et le paiement de la facture devra être nécessairement reçu avant renvoi du produit, sans quoi Tobeca SARL se réserve le droit de conserver le produit jusqu'à ce que ces frais soient réglés.

Extension de garantie 3 ans

L'extension de garantie 3 ans peut être choisie lors de la commande d'une imprimante 3D Tobeca[®] 2 moyennant un surcoût.

Elle est identique à la garantie retour atelier 1 an à la seule différence que la durée de garantie est étendue à 2 ans supplémentaires, soit une durée totale de garantie du produit de 3 ans.



Notes de versions

V1.0 du 22/07/2014

• première version de la documentation de la Tobeca[®] 2, héritée de la documentation de la Tobeca[®], version 1.1.



Conditions d'usage normal du produit

La Tobeca[®] 2 est une imprimante 3D destinée à un usage particulier ou dans les petites entreprises. Elle doit être utilisée en intérieur et posée sur une table stable, à l'abri des courants d'air.

La connexion avec le PC en USB doit être directe et de manière sécurisée (pas de fil pouvant présenter un risque de chute par exemple).

Voici les conditions d'usage normales typiques de la Tobeca[®] 2 :

- 1. La Tobeca[®] 2 est montée et installée sur une surface plane pour son utilisation.
- 2. Un filament plastique (le plus souvent à base d'amidon de maïs) est monté sur l'imprimante et sera consommé durant l'impression.
- 3. La Tobeca[®] 2 est branchée électriquement avec son alimentation et les câbles fournis.
- 4. Elle est ensuite raccordée en USB à l'ordinateur avec le câble fourni.
- 5. L'imprimante est allumée grâce à son interrupteur général à l'arrière et est connectée au logiciel sur le PC.
- 6. Un modèle 3D est chargé dans le logiciel de l'imprimante sur le PC pour être converti dans un format GCODE, interprétable par le firmware de la carte électronique de la Tobeca[®] 2.
- 7. La tête d'impression est mise en chauffe et le fil est amorcé dans la tête (pilotage depuis le logiciel).
- 8. Après une phase de chauffe de la tête d'impression et éventuellement du plateau d'impression, l'impression commence et le plastique fondu sort de la tête d'impression.
- 9. Les mouvements combinés du plateau et de la tête (axes X et Y), permettent de dessiner des formes en 2 dimensions en plastique.
- 10. L'axe Z intervient à chaque changement de couches en relevant la tête d'une faible hauteur (entre 0,1 et 0,3mm en fonction de la qualité choisie). On obtient ainsi l'impression d'un objet en 3 dimensions sur le plateau.
- 11. A la fin de l'impression, l'imprimante se met en position parking et les systèmes de chauffage sont arrêtés.
- 12. Il suffit d'attendre quelques minutes pour récupérer la pièce imprimée, **après avoir éteint** l'imprimante au niveau de l'interrupteur général.



Conditions d'usage anormal du produit

Voici quelques exemples de conditions d'usage anormales de la Tobeca[®] 2. La liste est la plus détaillée possible mais ne saurait être exhaustive :

- Installation de la Tobeca[®] 2 sur une surface instable et/ou dans un endroit dangereux
- Mauvais montage d'un kit Tobeca® 2, par rapport à la documentation fournie
- Mauvais montage du portique après un démontage
- Mauvais démontage du portique
- Mauvais raccordement au réseau électrique
- Mise en place des câbles dangereuse, risque de chute par exemple
- Tobeca[®] 2 incorrectement calibrée
- Plateau d'impression non nettoyé et/ou mal préparé
- Intervention à l'intérieur du produit lorsqu'il est sous tension
- Intervention à l'intérieur du produit quand il est sous tension et en train d'imprimer



Consignes de sécurité

Installation de la Tobeca® 2

Pour une utilisation en toute sécurité, la Tobeca[®] 2 doit être installée sur une surface stable, non située dans un lieu de passage. Pour plus de détails, se référer au chapitre **Monter et démonter la Tobeca[®] 2**.

Tête d'impression

La tête d'impression de la Tobeca[®] 2 est un élément qui devient très chaud lors de l'impression (plus de 200°C). Ne la touchez jamais !

Plateau d'impression

Le plateau d'impression peut chauffer à plus de 90°C. Ne pas le toucher lors du fonctionnement de l'imprimante.

Courroies et pièces mécaniques

La Tobeca[®] 2 est un produit utilisant des déplacements d'axes pour imprimer. Ne jamais tenter de toucher les courroies ou les pièces mécaniques durant une impression. Toute opération de maintenance, incluant la mise en place du filament doit être effectuée uniquement quand l'imprimante est arrêtée et non alimentée électriquement.

Réseau électrique

La Tobeca[®] 2 est un produit fonctionnant sur le réseau électrique domestique. Si l'alimentation a un défaut ou qu'elle est endommagée, ne pas tenter de la réparer ou d'utiliser la Tobeca[®] 2. La société Tobeca ne saurait être tenue pour responsable si le kit est mal monté et qu'un risque électrique est présent.

Lors de l'installation, le branchement électrique doit être réalisé en toute sécurité (fils rangés et hors d'atteinte pour éviter de trébucher dessus par exemple) et sur un réseau électrique adapté (tension et fréquence nominales d'entrée correctes, mise à la terre correcte).

Utilisateurs de la Tobeca® 2

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de cet appareil.

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.



Table des matières

I.Monter et démonter la Tobeca [®] 2	12
I.1.Lieu d'installation de la Tobeca [®] 2	12
I.2.Monter la Tobeca [®] 2	12
I.3.Brancher la Tobeca [®] 2	14
I.4.Démonter la Tobeca [®] 2	15
II.Installation de Repetier Host	17
II.1.Installation des drivers de la carte électronique	17
II.2. Installation Windows	17
II.3. Installation Linux	17
II.4. Installation Mac	17
III.Configuration de Repetier Host	18
III.1.Onglet Connexion	19
III.2.Onglet Imprimante	20
III.3.Onglet Format imprimante	21
III.4.Import des configurations de Slic3r	22
IV.Préparation du plateau d'impression	23
IV.1.Introduction	23
IV.2. Impression directe sur le plateau chauffant	23
IV.3.Adhésif polyimide résistant à la température sur le plateau chauffant	24
IV.4.Adhésif de masquage sur le plateau chauffant	25
V.Calibration de la Tobeca [®] 2	26
V.1.Introduction	26
V.2.Calibration de l'axe X	26
V.3.Calibration du plateau d'impression	28
V.4.Procédure de calibration	29
VI.Imprimer avec la Tobeca [®] 2	32
VI.1.Choix du filament	32
VI.2.Fixation de la bobine de PLA et amorçage	32
VI.2.1.Montage d'une bobine	32
VI.2.2.Amorçage du filament	33
VI.3.Lancement de Repetier Host et connexion à l'imprimante	34
VI.4.Chargement d'un modèle 3D	36
VI.5.Sélection des réglages d'impression	36
VI.5.1.Réglages d'impression	37
VI.5.2.Réglages imprimante	37
VI.5.3.Réglages du filament (Extrudeur)	37
VI.6.Tranchage du fichier 3D	38
VI.7.Activation manuelle du plateau chauffant	39
VI.8.Lancement de l'impression et vérification qualité	40
VI.9.Fin de l'impression et décollage des pièces	41
VI.9.1.Pièces sur plateau chauffant	41
VI.9.2.Pièces sur adhésif polyimide	41
VI.9.3.Pièces sur adhésif de masquage	41
VII.Utilisation avancée de la Tobeca [®] 2	42
VII.1.Customisez vos paramètres Slic3r	42



VII.1.1.Enregistrer un nouveau paramétrage	43
VII.1.2.Print Settings	44
VII.1.3.Filament Settings	46
VII.1.4.Printer Settings	47
VII.2.Optimisez les paramètres de connexion de votre port COM (WINDOWS)	49
VIII.Entretien de la Tobeca [®] 2	52
VIII.1.Introduction	52
VIII.2.Lubrification des axes et des poulies	52
VIII.3.Planéité du plateau	52
VIII.4.Pièces de rechange	52
VIII.5.Nettoyage du plateau	52
VIII.6.Serrage des vis	52
VIII.7.Courroies et poulies	53
IX.Dépannage / Assistance / FAQ	54
IX.1.Connexion	54
IX.1.1.Impossible de se connecter à l'imprimante	54
IX.2.Tranchage	55
IX.2.1.Le tranchage bloque l'ordinateur	55
IX.2.2.Le résultat du tranchage n'est pas conforme au modèle 3D d'origine	55
IX.2.3.L'affichage en 3D des pièces ne fonctionne pas	55
IX.3.Impression	56
IX.3.1.Le moteur de l'extrudeur craque et le filament n'avance pas	56
IX.3.2.Le plastique ne sort pas de la tête d'impression	57
IX.3.3.Le plastique n'adhère pas au plateau	57
IX.3.4.La pièce se décolle en cours d'impression	57
IX.3.5.L'impression s'arrête en cours de route	57
X.Spécifications techniques	58
XI.Option : Kit écran LCD	59
XI.1.Présentation	59
XI.2.Préparation du firmware de la carte électronique	59
XI.3.Branchement de l'écran LCD	59
XI.4.Téléversement du firmware avec activation de l'écran	60
XI.5.Impression et montage du boitier de l'écran LCD	60
XI.6.Préparation de la carte SD	61
XI.7.Utilisation de l'écran LCD / Explication générale des menus	61
XII.Option : double extrudeur	63
XII.1.Imprimer des supports solubles	63
XII.2.Impression bicolore	63



I. Monter et démonter la Tobeca[®] 2

I.1. Lieu d'installation de la Tobeca[®] 2

Pour une utilisation optimale et sans risque et afin de bénéficier du meilleur de la Tobeca[®] 2, celle ci doit être installée sur une surface stable (table, plan de travail, établi, bureau) dans un endroit calme et à l'abri des courants d'air.

Le raccordement électrique doit être fait en toute sécurité.

I.2. Monter la Tobeca[®] 2



Ouvrir le capot de la Tobeca[®] 2 et sortir le portique pour le placer en position verticale. Préparer les 4 mollettes de blocage.



Visser les 4 mollettes en faisant coïncider les trous avec les profilés aluminium pour bloquer le portique. Ne pas trop serrer les mollettes.





I.3. Brancher la Tobeca[®] 2



Raccorder le cordon secteur IEC à l'arrière de la Tobeca® 2.



Raccorder le cordon USB à la carte à l'intérieur de la Tobeca® 2 (entre l'alimentation et le boitier électronique).



I.4. Démonter la Tobeca[®] 2



Faire une initialisation de l'axe Z et le remonter ensuite de 10mm par rapport au plateau.



Dévisser les 4 molettes du portique.





Mettre le plateau en butée ainsi que le chariot d'impression à gauche. coucher le portique dans le châssis, pour qu'il prenne appui sur les cales en bois.



Refermer le capot avec les fermetures grenouilles et la Tobeca® 2 est prête pour voyager !



II. Installation de Repetier Host

Repetier Host est un logiciel open source permettant de transformer les fichiers 3D en instructions compréhensibles par l'imprimante pour faire une impression.

C'est une suite complète et donc l'unique logiciel à installer pour faire vos impressions.

II.1. Installation des drivers de la carte électronique

Brancher le câble USB de votre Tobeca[®] 2 sur votre ordinateur. Les drivers devraient s'installer automatiquement. Si ce n'est pas le cas (erreur type **le driver n'a pas pu être installé**), installer manuellement les drivers depuis le CD, présent dans le dossier **Softwares** puis le dossier de votre système d'exploitation (Windows, Mac ou Linux).

II.2. Installation Windows

Sous Windows, l'installation est très simple, il suffit de lancer l'installation de l'exécutable présent sur le CD fourni avec la Tobeca[®] 2 (dans le dossier **Softwares**) sur votre ordinateur. Le plus simple est de laisser les paramètres par défaut.



Pour fonctionner, Repetier Host nécessite d'avoir installé le .Net Framework 3.5, disponible sur le CD sous le nom dotNetFX35Setup.exe (connexion internet requise pour télécharger le package complet).

II.3. Installation Linux

L'installation fonctionne sur les systèmes Debian ou Ubuntu et certainement d'autres systèmes Linux. Ce guide a été rédigé en faisant les tests sur une machine Linux Mint 16 (Petra) 64 bits.

L'archive est disponible sur le CD fourni avec la Tobeca® 2 (dans le dossier **Softwares**).

- 1. Décompresser l'archive.
- 2. Ouvrir un terminal avec les droits administrateurs et aller dans le dossier décompressé avec la commande **cd**.
- 3. Lancer le script d'installation avec la commande sh configureFirst.sh.
- 4. Accepter l'installation de dépendances si cela est demandé.
- 5. Une fois l'installation terminée, exécuter la dernière commande avec les droits administrateurs **usermod -a -G dialout VOTRE_UTILISATEUR**. Elle permet de donner les droits à votre utilisateur pour utiliser le port COM.
- 6. L'installation crée un lien dans **/usr/bin** pour l'exécutable du logiciel. Si cela ne fonctionne pas, vérifiez que vous avez bien les **libairies Mono** d'installées (dans le doute, il est judicieux d'installer **mono-develop** qui a toutes les dépendances nécessaires).

Pour lancer RepetierHost, il suffit, dans n'importe quel terminal, d'exécuter la commande **repetierHost**.

II.4. Installation Mac

Sous les systèmes Mac, l'installation est très simple, il suffit de lancer l'installation du paquet **.dmg** présent sur le CD fourni avec la Tobeca[®] 2 (dans le dossier **Softwares**) sur votre ordinateur. Le plus simple est de laisser les paramètres par défaut.



III. Configuration de Repetier Host

Exécuter le logiciel **Repetier Host** pour le lancer.

La fenêtre suivante devrait s'ouvrir :



Aller ensuite dans les Réglages imprimante :





III.1.Onglet Connexion

Imprimante:	Tobeca				
Connexion	Imprimante	Format imprimante	Advancé		
Port:		COM3	-	Refres	h Ports
Vitesse:		115200	•	·	
Bits de S	top:	1	•		
Parité:		None	•		
Protocole	e de Transfert:	Autodetect	•		
Cache de	e réception:	63			
Les régla ci dessu nouvelle avec la d	ages d'imprima s. Ils sont stoc imprimante, e demière config	inte correspondent to kés à chaque appui ntrez un nom et crée guration sélectionnée	bujours à l'imp sur OK ou ar r appliquer. L	nimante sélectionr opliquer. Pour crée Imprimante démai Supprimer cet	née rr une re te imprimante
			OK	Appliquer	Appuler

En fonction de votre ordinateur et de votre Tobeca[®] 2, le port COM peut changer et être différent de l'image. Il faut trouver celui qui correspond à votre imprimante. Si plusieurs ports COM sont affichés, le plus simple et de débrancher tous les équipements USB autres que l'imprimante pour voir lequel appartient à la Tobeca[®] 2.

Si le choix du port est vide, voir la rubrique **Dépannage** pour régler cela (notamment installation des drivers si nécessaires).



III.2.Onglet Imprimante

Imprimante:	Tobeca								
Connexion	Imprimante	Format imprima	ante	Advancé	1				
Vitesse de	déplacement:		4000			[mm/	min]		
Vitesse ma	ax axe Z:		250			[mm/	min]		
Températi	ure par défaut	de l'extrudeur:	220			°C			
Températi	ure par défaut	du lit:	55			°C			
Number of	Extruder:		1		-				
Vérifie	r température /	du lit et de l'ext	trudeur	10					
Vérifier tou	er les requêtes ites les 3 seco	ndes.	• - O-	iosa or z	e 10. ic	10 10	on on a	- 10	
Vérifier tou	er les requêtes ites les 3 seco	ndes.	• -0-	ка н. -	n n n	10 I.S	a a a		
Vérifier tou Position de	er les requêtes ites les 3 seco e parquage X:	ndes.	9 -0-] Y:	180	Z	-Mini	0		[mm]
Vérifier tou Position de	er les requêtes ites les 3 seco e parquage X: la position de	ndes.	Y:	180 'Arrêt d'urg	Z	-Mini	0		[mm]
Vérifier tou Position du Verifier tou Position du Verifier tou	er les requêtes ites les 3 seco e parquage X: la position de tiver extrudeu	ndes. 0 parquage apre r après Fin/Arr	g () Y: ès Fin/ êt d'ury	180 'Arrêt d'urg gence	Z-	Mini	0		[mm]
Vérifier tou Position de Verifier tou Position de Verifier tou Désac	er les requêtes ates les 3 seco e parquage X: la position de xiver extrudeu xiver lit chauffa tiver moteure	0 parquage aprir r après Fin/Arr ant après Fin/Arr	g () Y: ès Fin/ êt d'une Arrêt d'	180 Arrêt d'urg gence urgence	Z	-Mini	0		[mm]
Vérifier tou Position de Verifier tou Position de Verifier tou Désace Désace Majorer te	er les requêtes ites les 3 seca e parquage X: la position de tiver extrudeu tiver lit chauffa tiver moteurs a mos d'impr de	0 parquage apri r après Fin/Am ant après Fin/Amêt 40	g () Y: ès Fin/ êt d'urg Arrêt d' t d'urge	180 'Arrêt d'ury gence urgence ence [%]	Z	-Mini	0		[mm]

Si votre Tobeca[®] 2 est équipée d'un double extrudeur, la configuration de Repetier Host est sensiblement la même, sauf qu'il faut indiquer que l'imprimante a 2 extrudeurs et non pas 1 comme configuré en standard (et sur l'image).



III.3. Onglet Format imprimante

Paramètres imprimante			
Imprimante: Tobeca			•
Connexion Imprimante	Format imprimante Adva	ancé	
Printer Type: Cli	assic Printer	•	^
Origine X: Min	Origine Y: Min	✓ Origine Z: Min	
X Min 0	X Max 200	Gauche du lit: 0	
Y Min 0	Y Max 200	Face du lit: 0	
Larg. zone d'impression:	200	mm	ш
Prof. zone d'impression:	200	mm	
Haut. zone d'impression:	220	mm	
Les valeurs min et max dé coordonnées peuvent êtr coordonnées ou le lit lui m déplacer l'origine du centr	finissent les plages possib e négatives et en dehors d ême commence. En chan e du lit, si supporté par le r	iles de coordonnées d'extrudeurs.Ces Ju lit. Gauche et face du lit déterminent les igeant les valeurs min/max, vous pouvez micrologiciel.	•
	ОК	Appliquer Annuler]

La Haut. Zone d'impression peut être passée sans soucis à 250mm si vous prévoyez d'imprimer des pièces hautes.



III.4. Import des configurations de Slic3r

Maintenant que Repetier Host est configuré pour la Tobeca[®] 2, il faut importer les paramètres de configuration pour **Slic3r**, le logiciel de tranchage intégré à Repetier Host.

Dans Repetier Host, lancer une première fois Slic3r en cliquant sur Configure dans l'onglet Trancheur :

▶ Tra	ncher avec Slic3r	Tuer le Trancheur
Trancheur: Slic:	ir .	▼ Ø ^o ₀ Manager
Print Setting:	NORMAL	Configure
Printer Settings:	Tobeca_04 🔻	

Annuler l'assistant de configuration et fermer Slic3r. Cette étape permet de créer les dossiers de paramétrage dans votre PC.

Récupérer le contenu du dossier **Slic3r 1.0.0** depuis le CD (dossier **Softwares**) et le copier à la racine du dossier :

- Sous Windows : C:\Users\VOTRE_UTILISATEUR\AppData\Roaming\Slic3r
- Sous Linux : /home/VOTRE_UTILISATEUR/.Slic3r
- Sous Mac : \$HOME/Library/Application Support/Slic3r



Le dossier **AppData** est un dossier caché. Il faut l'afficher en modifiant les options des dossiers Windows s'il n'apparaît pas.

Le contenu du dossier Slic3r doit être le suivant (sous Windows) :

🌗 filament	
🌗 print	
鷆 printer	
📄 slic3r.ini	

Les configurations dans le dossier **Slic3r current** peuvent être utilisées si Slic3r est mis à jour à la dernière version disponible sur <u>http://slic3r.org/</u> (1.1.6 à la rédaction de ce guide).

La configuration des logiciels pour la Tobeca[®] 2 est terminée.



IV. Préparation du plateau d'impression

IV.1. Introduction

La Tobeca[®] 2 est équipée d'un plateau chauffant sous la forme d'un circuit imprimé épais. En fonction de l'impression que vous souhaitez réaliser, plusieurs choses sont possibles pour préparer la surface d'impression :

- Impression directe sur le plateau chauffant
- Application d'un adhésif polyimide résistant à la température sur le plateau chauffant
- Application d'un adhésif de masquage sur le plateau chauffant

IV.2. Impression directe sur le plateau chauffant

Il est possible d'imprimer directement sur le plateau chauffant (**attention au réglage de la buse pour ne pas le rayer**).



L'adhérence n'aura lieu que sur plateau chauffé à environ 60°C pour du PLA.

L'état de surface des pièces finies est un peu satiné.

Il est possible d'essuyer le plateau chauffant après avoir déposé quelques gouttes de jus de citron pour améliorer l'adhérence (en dégraissant la surface).

Si les pièces imprimées adhèrent mal sur le plateau chauffant, il faut mettre un adhésif dessus.



IV.3. Adhésif polyimide résistant à la température sur le plateau chauffant

L'adhésif polyimide est un adhésif très fin et lisse résistant à des températures supérieures à 200°C. Il a une surface très lisse et permet d'obtenir un bel état de surface (effet miroir) au niveau de la face en contact avec le plateau.

Les meilleurs résultats sont obtenus en collant l'adhésif en bandes sur le plateau propre.



Une astuce pour mettre en place l'adhésif sans bulle est de mouiller le plateau chauffant avec de l'eau savonneuse. Ainsi il sera repositionnable jusqu'à la première chauffe où l'eau s'évaporera.



Il faut éviter le plus possible les bulles lors de la mise en place de l'adhésif. Si des bulles apparaissent, les percer avec une aiguille puis lisser pour les faire disparaître.

Pour que l'adhérence ait lieu, il est nécessaire d'avoir un PLA de bonne qualité et de chauffer le plateau à environ 60°C pour le meilleur résultat.



Un nettoyage de la surface de l'adhésif avec de l'acétone et éventuellement un léger ponçage peuvent être nécessaires si les pièces adhèrent mal.



IV.4. Adhésif de masquage sur le plateau chauffant

L'adhésif de masquage permet une très bonne accroche des pièces imprimées sur le plateau, à chaud ou à froid.

Les meilleurs résultats sont obtenus en collant l'adhésif en bandes sur le plateau chauffant propre.





V. Calibration de la Tobeca[®] 2

V.1. Introduction

Il est important que la tête d'impression soit toujours à égale distance du plateau pour avoir une adhérence homogène sur la première couche.

Bien que votre Tobeca[®] 2 ait été calibrée et testée en atelier (sauf si vous avez acheté un kit), le transport a pu dérégler l'alignement du plateau et il est nécessaire de vérifier que celui-ci est bien plan par rapport à la tête d'impression. C'est pour cela qu'il y a sur le plateau 4 vis avec ressort permettant un réglage fin grâce à des molettes dans les coins du support plateau.

V.2. Calibration de l'axe X

Avant toute chose, il faut vérifier que l'axe X est bien parallèle au châssis. Pour vérifier cela, il faut utiliser un réglet et le poser en bas du châssis et mesurer la hauteur entre le bas du châssis et le bas de la pièce imprimée à gauche de l'axe X :



Cette mesure sera notre référence de réglage.



Mesurer ensuite la hauteur entre le bas du châssis et le bas de la pièce imprimée à droite de l'axe X :



Si la hauteur à droite est différente de celle de gauche, tourner manuellement la vis de l'axe Z **de droite** pour corriger cela :





V.3. Calibration du plateau d'impression

Pour calibrer le plateau, il va falloir déplacer manuellement la tête d'impression avec Repetier Host et il faut donc se connecter à l'imprimante :

- 1. Brancher électriquement l'imprimante et l'allumer (interrupteur à l'arrière).
- 2. Connecter l'imprimante en USB au PC.
- 3. Ouvrir Repetier Host.
- 4. Cliquer sur le bouton Connecter :



Une fois connecté, le bouton passe au vert pour déconnecter (pour tout problème de connexion, consulter la rubrique **Dépannage**) :



Repetier Host permet d'intéragir avec l'imprimante et de déplacer les axes grâce aux boutons présent dans l'onglet **Contrôle manuel** :



Il y a une échelle pour le déplacement des axes, permettant d'aller de 0,1 à 50mm par clic. Les icônes en forme de maison permettent d'initialiser un axe jusqu'à sa position d'origine.



V.4. Procédure de calibration

Pour cette procédure de calibration il est nécessaire que le plateau soit convenablement préparé pour prendre en compte l'épaisseur ajoutée à la plaque en epoxy.

Avant le début de la procédure de calibration, vérifier que les 4 molettes de réglage sous le plateau sont vissées de la même façon (environ 2-3mm de vis sous l'écrou) :



Faire une initialisation générale de l'imprimante en cliquant sur le bouton maison général.



Tous les axes vont se déplacer pour venir en position d'origine. La tête d'impression devrait être très proche du plateau, dans son coin inférieur gauche.



Si ce n'est pas le cas, il faut vérifier l'ajustement de la vis de réglage au niveau de l'axe Z sur le contact de fin de course :



Pour cela, relever l'axe Z de 1 ou 2mm avec les flèches de pilotage de l'axe Z :



Ajuster ensuite le réglage de la vis :

- Desserrer la vis permettra de relever la tête d'impression (nécessaire si la tête d'impression écrase le plateau).
- Resserrer la vis permettra de descendre la tête d'impression (nécessaire s'il y a un trop grand espace entre la tête d'impression et le plateau).



A chaque fois, relever l'axe Z de 1 ou 2mm et faire ensuite une initialisation de l'axe Z pour voir le résultat.

Une fois ce premier ajustement vérifié et que la tête d'impression est pratiquement en contact avec le plateau, essayez de passer une feuille de papier pliée en deux (feuille standard 80g/m²) entre la tête d'impression et le plateau :

- Si la feuille passe largement, desserrer la molette de réglage du plateau inférieure gauche pour remonter le coin inférieur gauche du plateau.
- Si la feuille est bloquée, resserrer la molette de réglage du plateau inférieure gauche pour descendre le coin inférieur gauche du plateau.

Quand la feuille passe avec un tout petit peu de résistance, c'est que le plateau est ajusté.



Relever ensuite la tête d'impression de 2 ou 3 mm avec les flèches de pilotage de l'axe Z et déplacer les axes pour faire les réglages au niveau des 3 autres coins du plateau d'impression. Utiliser les vis sous le plateau pour faire l'ajustement (il n'est plus nécessaire de toucher à la vis de réglage Z à cette étape) :





Une fois cette étape réalisée, votre Tobeca® 2 est calibrée et prête à imprimer !



VI. Imprimer avec la Tobeca[®] 2

VI.1. Choix du filament

La Tobeca[®] 2 a un extrudeur et une tête d'impression conçus pour fonctionner avec du PLA, de l'ABS, Nylon, etc de 1,75mm de diamètre. Le PLA est un polyester thermoplastique dérivé de l'acide lactique obtenu à partir (entre autres) de l'amidon de maïs.

Cette documentation traite de l'impression avec du PLA, mais la procédure est similaire pour des matériaux différents (se renseigner sur le forum pour plus d'information).

Choisir un PLA de qualité est primordial pour réussir des impressions. Un PLA de mauvaise qualité est plus difficile à faire fondre, apporte un plus mauvais rendu des couleurs et crée des comportements imprévus sur les impressions (bavures, inconsistance en qualité et/ou en diamètre, etc).

VI.2. Fixation de la bobine de PLA et amorçage

VI.2.1. Montage d'une bobine

Monter le support de bobine au niveau d'un des portiques avec la vis M8 intégrée à l'ensemble :



Positionner ensuite une bobine de filament dessus :





VI.2.2. Amorçage du filament

La mise en place du filament doit être faite imprimante éteinte pour éviter tout risque de brûlure !

Pour une première impression ou lors d'un changement de bobine, il faut que le plastique soit amorcé dans la buse pour sortir dès le début de l'impression.

Prendre l'extrémité du filament et le détordre pour qu'il soit bien droit sur environ 10cm :



Passer l'extrémité du filament dans l'extrudeur par le haut et forcer un peu pour le faire passer (écarter la pièce mobile à droite pour faciliter le passage) :



Enfoncer ensuite le filament à fond dans la tête d'impression, le pignon d'entraînement doit tourner librement pendant la descente du filament.



VI.3. Lancement de Repetier Host et connexion à l'imprimante

- Brancher électriquement l'imprimante et l'allumer.
- Connecter l'imprimante en USB au PC.
- Ouvrir Repetier Host.
- Cliquer sur le bouton Connecter :

Connecter

Une fois connecté, le bouton passe au vert pour déconnecter l'imprimante (pour tout problème de connexion, consultez le chapitre **Dépannage**) :

U Déconnecter

Dans l'onglet **Contrôle Manuel** de Repetier Host, cliquez sur le bouton **Chauffage Extrudeur** pour préparer la tête d'impression.

Extrudeur	
Chauffage	Extrudeur
Extrudeur 1 💌	20,50°C / 220 🚔
Vitesse [mm/min]	300 🚔
Extruder [mm]	3 🚔 🗸
Retracter [mm]	10 🚔 🧥

Ce menu permet de contrôler l'extrudeur et de vérifier la température de la tête d'impression.

Quand la température de la tête d'impression atteint environ 200°C, cliquer sur ce bouton pour faire avancer le filament (voir les valeurs de **Vitesse (mm/min)** et de **Extruder (mm)**). Si la température n'est pas assez élevée, il est normal que le moteur ne tourne pas, c'est une protection pour éviter d'abîmer l'extrudeur.

Si le filament bloque, ne pas forcer, remonter le filament, le détordre et refaire un essai.



Faire avancer le filament jusqu'à ce que celui ci commence à sortir fondu :



Le filament est désormais en place et la tête d'impression est prête à imprimer.

Pour changer de filament (changement de couleur ou fin de bobine), répéter la procédure à chaud en enlevant tout d'abord l'ancien filament (avec le bouton).

Ne finir de retirer le filament à la main que lorsque l'imprimante est hors tension !



VI.4. Chargement d'un modèle 3D

Pour votre première impression, il est recommandé de commencer avec un modèle simple, par exemple ce coquetier en forme de fusée, dont le fichier STL est disponible dans le dossier **Exemples STL** sur le CD (sous le nom **eggrocket2.stl**). D'autres modèles au format STL sont disponibles dans ce dossier et proviennent pour la plupart de Thingiverse.

Sur Repetier Host, charger le fichier STL grâce au bouton **Charger** ou alors le glisser-déposer dans l'interface du logiciel :



. 🖻 . 🖻 🕨 🕨 ტ - 🔳 🖆 ۲ 03 30 \odot Visibilité Log C + ¢ ₽ 100 125 Z -2 53 11 俞

Le modèle 3D va apparaître sur le plateau d'impression virtuel :

La barre d'outils à gauche permet de pivoter la vue, vous pouvez zoomer avec la roulette de votre souris... Si vous placez plusieurs modèles 3D pour faire des impressions multiples, il est aussi possible de déplacer les modèles les uns par rapport aux autres.

VI.5. Sélection des réglages d'impression

La Tobeca[®] 2 et son logiciel de contrôle Repetier Host intègrent des préconfigurations pour choisir rapidement les profils d'impression.

Dans Repetier Host, dans l'onglet **Trancheur**, vous pouvez régler plusieurs paramètres.



Trar	ncher avec Slic3r	Tuer le Trancheur
Trancheur: Slic3r	e	Øo Manager
		🔅 Configure
Print Setting:	NORMAL	
Printer Settings:	Tobeca_JHEAD_04	•
Filament settings	E	
Extrudeur 1:	PLA-3mm-210°C	•
Extrudeur 2:	PLA-1.75mm-210°C	
Extrudeur 3:	PLA-1.75mm-210°C	

VI.5.1. Réglages d'impression

Pour vous simplifier la vie, plusieurs profils d'impression ont été créés pour apporter plusieurs niveaux de qualité à vos impressions. Ces profils permettent de répondre à la majeure partie des besoins.

- Le réglage d'impression **FIN** imprime des couches de 0,1mm d'épaisseur pour des modèles très détaillés, mais le temps d'impression est plus long.
- Le réglage **NORMAL** imprime des couches de 0,25mm pour des pièces standards, avec le meilleur rapport qualité / vitesse.
- Le réglage **RAPIDE** imprime des couches de 0,3mm de façon rapide.
- Le réglage **RESISTANT** imprime des couches de 0,25mm avec un remplissage interne des pièces important, pour réaliser des pièces plus solides. Le temps d'impression est plus long.
- Le réglage **SPIRALE** imprime des pièces avec un seul périmètre et aucun remplissage, pratique pour des caches pots ou pièces de décoration.
- Le réglage VASE imprime 2 périmètres et aucun remplissage avec un fond, parfait pour des vases ou des boites par exemple.

VI.5.2. Réglages imprimante

Vous devez choisir dans ce réglage le modèle de votre imprimante et de la tête d'impression. Une **Tobeca_JHEAD_04** indique une Tobeca[®] 2 avec une tête d'impression J-Head de 0,4mm (plupart des modèles).

Pour une Tobeca avec un double extrudeur, il faut choisir **Tobeca_JHEAD_04_DOUBLE**.

Si vous ne savez pas quel est votre modèle de Tobeca[®] 2, contactez le support.

VI.5.3. Réglages du filament (Extrudeur)

Les températures de fusion des filaments sont souvent différentes en fonction du type de PLA, de la couleur, du diamètre... C'est pourquoi il faut généralement faire quelques essais avec les filaments avant impression. Le plus simple est de commencer avec une température de l'ordre de 210°C et diminuer ou augmenter au fur et à mesure de l'impression la température jusqu'à trouver le réglage idéal.

Il est aussi important de bien choisir le profil correspondant au diamètre réel du filament. Le diamètre le plus utilisé est le 1.75mm.



VI.6. Tranchage du fichier 3D

Une fois que le modèle 3D est correctement placé et que les réglages d'impression ont été choisis, vous pouvez cliquer sur le bouton **Trancher avec Slic3r**. Le programme va trancher le fichier pendant une durée qui peut aller de quelques secondes à plus d'une heure en fonction des fichiers, de la finesse demandée et de la puissance du PC. Une fois le tranchage terminé, le programme passe directement sur l'onglet **Editeur GCODE** :



Là aussi, il est possible de déplacer la vue et de zoomer pour vérifier que les fils de plastique seront bien placés aux bons endroits (si le fichier GCODE n'est pas représentatif du modèle 3D, consulter la rubrique **Dépannage**).

En bas à droite, la durée d'impression théorique est affichée.

À la fin du fichier GCODE, il est possible de voir la quantité de filament qui sera consommée et le volume (dernière ligne).



VI.7. Activation manuelle du plateau chauffant

Par défaut, les profils d'impression de la Tobeca[®] 2 utilisent le chauffage du plateau chauffant à 60°C pour le PLA.

Si vous imprimez sur du scotch 3M 2090, cela n'est normalement pas nécessaire et il est possible soit de modifier le profil de votre imprimante (voir le chapitre sur l'utilisation avancée de la Tobeca[®] 2) pour ne pas activer le plateau chauffant ou bien le désactiver manuellement après le début d'une impression.

Pour ce faire, avant une impression, aller dans l'onglet **Contrôle Manuel**.

Le chauffage du plateau chauffant s'active dans le cadre Lit Chauffant :

- Lit chau	Lit chauffant							
0	Chauffag	ge Lit						
Temp.	200°C /	50	×					

Après que l'impression ait commencée, il est possible de cliquer sur le bouton **Chauffage Lit** pour le désactiver.



VI.8. Lancement de l'impression et vérification qualité

Si tout semble OK, cliquer sur le bouton **Démarrer Job** pour lancer l'impression.



L'imprimante va initialiser tous ses axes et va ensuite se mettre à chauffer la tête d'impression et le plateau. Quand les températures seront atteintes, l'impression va démarrer.

Elle débute toujours par un encadrement de la ou les pièces à imprimer. Cet encadrement est très utile car il permet de réamorcer la buse en plastique pour l'impression et aussi de vérifier que le réglage du plateau est correct, ainsi que la hauteur initiale de la tête d'impression.



La pièce de gauche est imprimée trop bas, le filament est écrasé. La pièce du milieu est imprimée à la bonne hauteur et la pièce de droite est imprimée trop haute, le filament n'adhère pas au plateau.

Une règle à retenir :

Votre impression ne sera pas réussie si la première couche n'est pas parfaite !

Pour mettre en pause ou arrêter un travail d'impression, les boutons suivant doivent être utilisés :



Les divers problèmes que vous pouvez rencontrer lors des impressions et leurs solutions sont dans la rubrique **Dépannage**.



VI.9. Fin de l'impression et décollage des pièces

Lorsque l'impression se termine, le plateau se met en position parking. Il ne reste plus qu'à décoller les pièces.

VI.9.1. Pièces sur plateau chauffant

Directement sur le plateau, la méthode est simple, il suffit d'attendre que le plateau refroidisse (il se désactive tout seul en fin d'impression) et la pièce se décollera pratiquement toute seule quand la température passera en dessous de 40-35°C.

VI.9.2. Pièces sur adhésif polyimide

Attendre que la température du plateau passe en dessous de 40°C et passer une lame fine délicatement entre la pièce et l'adhésif pour la décoller ou bien utiliser une paire de pinces multiples et bouger la pièce pour la décoller.

VI.9.3. Pièces sur adhésif de masquage

Prendre un couteau à lame fine et la passer délicatement entre la pièce et l'adhésif et la décoller. Si l'adhésif s'arrache et vient avec la pièce, c'est que la tête imprime légèrement trop bas.



VII. Utilisation avancée de la Tobeca® 2

VII.1. Customisez vos paramètres Slic3r

Les paramètres de base de Slic3r permettent de trancher les modèles 3D pour répondre à la plupart des besoins.

Cependant, quand vous aurez acquis une certaine maîtrise de l'impression 3D, vous aurez peut être besoin de faire des impressions avec des contraintes particulières (nouveau matériaux par exemple).

Tout d'abord, dans Repetier Host, dans l'onglet Trancheur, cliquez sur Configure pour ouvrir Slic3r :



1973 C. 1	later <u>W</u> indov	v <u>H</u> elp				
ter	Print Setting	Filament Settings	Printer Settings			
				O More	ess 🕼 45° 🕼 45°	Rotate
				Name		Copies S
	Drag y	our objects h	ere			
	Drag y	our objects h	ere	4	III.	
	Drag y	our objects h	ere	< [III	Export G-code
	Drag y	our objects h	ere	< Add	III Matoarrange	Export G-code



Slic3r possède 4 onglets :

- 1. Plater (pour faire des tranchages directement depuis Slic3r)
- 2. Print Settings (pour les paramètres d'impression)
- 3. Filament Settings (pour les paramètres de filament et donc de matière)
- 4. Printer Settings (pour les réglages d'imprimante)

VII.1.1. Enregistrer un nouveau paramétrage

Les 3 derniers onglets correspondent à un réglage spécifique. Par exemple, lors d'un tranchage, vous pouvez très bien n'avoir qu'un seul paramètre pour le filament mais 5 paramètres différents pour les vitesses d'impression.

Il faut donc considérer les différents onglets de manière indépendante.

Dans un onglet, pour enregistrer un nouveau paramètre, il suffit de cliquer sur l'icône d'enregistrement et d'entrer un nom.

Lors du choix du nom, il ne faut pas mettre de caractères accentués, sinon cela pourrait ne pas fonctionner.

Le nouveau paramétrage sera en fait une copie du paramètre sur lequel il est basé.

Une autre façon de faire consiste à copier le fichier ini de configuration Slic3r directement (situé à l'emplacement de l'import des configurations Slic3r sur l'installation de base de la suite logicielle pour la Tobeca[®] 2).



VII.1.2. Print Settings

C'est là que l'on peut modifier les vitesses d'impression, le pourcentage de remplissage des pièces...

Le plus simple pour commencer à personnaliser votre paramètres d'impression est de vous baser sur les paramètres existant et les étudier.

Les valeurs importantes sont la hauteur des couches (layer height), ici de 0.20mm par couches :

💋 Slic3r				
<u>File Plater Window H</u> elp				
Plater Print Settings Filament Settings	Printer Settings			
Plater Print Settings Filament Settings NORMAL ayers and perimeters Infill Speed Skirt and brim Support material Notes Output options Multiple Extruders Advanced 	Printer Settings Layer height Layer height: First layer height: Vertical shells Perimeters (minimum): Randomize starting points: Generate extra perimeters when needed:	0.2 0.25 3 V	r r	nm nm or %
	Solid layers:	Top:	3	Bottom: 3
			III	•
Version 0.9.8 - Remember to check for upd	ates at http://slic3r.org/			



Le remplissage (infill), ici à 30 % (0.3) :

💋 Slic3r			
<u>File Plater Window H</u> elp			
Plater Print Settings Filament Settin	ngs Printer Settings		
NORMAL	Infill Fill density: Fill pattern: Top/bottom fill pattern: Advanced Infill every: Solid infill every: Fill angle: Solid infill threshold area: Only retract when crossing perimeters:	0.3 honeycomb rectilinear 1 0 45 70 V	v v v layers v layers v mm ²
Version 0.9.8 - Remember to check for u	pdates at http://slic3r.org/		

Les vitesses d'impression (Perimeters, Infill, Bridges) et de déplacement (Travel), ainsi que la vitesse de la première couche (First Layer Speed) :

Plater Print Settings Filament S	Settings Printer Settings			
NORMAL Layers and perimeters Infill Support material Notes Output options Multiple Extruders Advanced	Speed for print moves Perimeters: Small perimeters: External perimeters: Infill: Solid infill: Top solid infill: Support material: Bridges: Gap fill:	100 50% 90% 90 70% 50% 60 50 60	mm/s mm/s or % mm/s or % mm/s mm/s or % mm/s mm/s mm/s	
	Speed for non-print moves Travel: Modifiers	250	mm/s	



VII.1.3. Filament Settings

Cet onglet permet de paramétrer ce qui est relatif au filament d'impression, son diamètre, sa température.

💋 Slic3r				
<u>File Plater W</u> indow <u>H</u> elp				
Plater Print Settings Filament Settin	ngs Printer Settings			
- default - 🛛 🛨 📄 🥥	Filament			
🚸 Filament	Diameter:	3	mm	
Z Cooling	Extrusion multiplier:	1		
	Temperature (°C)			
	Extruder:	First layer:	200	Other layers: 200
	Bed:	First layer: ()	Other layers: 0
				(2142 m/
	٠	III		
Version 0.9.8 - Remember to check for u	pdates at http://slic3r.org/			

Dans la capture ci dessus, le diamètre du filament utilisé est de 3mm et la température d'extrusion de 200°C sur la première couche et 200°C sur les couches suivantes.



VII.1.4. Printer Settings

Dans cet onglet, sont configurés les paramètres de l'imprimante, ses dimensions d'impression ainsi que son(ses) extrudeur(s).

ter Print Settings Filamer	nt Settings Printer Settings		
beca JHEAD 04 🚽 🔚	Size		
General Custom G-code	Nozzle diameter:	0.4	mm
	Position (for multi-extruder printers	Position (for multi-extruder printers)	
	Extruder offset:	x: 0	y: 0 mm
	Retraction		
	Length:	1	mm (zero to disable)
	Lift Z:	0	mm
	Speed:	40	mm/s
	Extra length on restart:	0	mm
	Minimum travel after retraction:	2	mm
	Retract on layer change:		
	Wipe while retracting:		
	Retraction when tool is disabled (ad	lvanced set	tings for multi-extruder setups)
	Length:	3	mm (zero to disable)
	Extra length on restart:	0	mm

Dans la capture ci dessus, le diamètre de sortie de la buse est de 0.4mm, la rétraction est à 1mm à 40mm/s.



Pour l'activation automatique du plateau chauffant lors de l'impression, des customs GCODE ont été rajoutés dans l'onglet **Custom G-code** :

e <u>P</u> later <u>W</u> indow <u>H</u> elp		
ater Print Settings Filament S	Settings Printer Settings	
obeca_JHEAD_04 🔹 📄	Start G-code	
 General Custom G-code Extruder 1 	G28 ; home all axes M190 S52 M140 S60	*
		-
	End G-code	
	M104 S0 ; turn off temperature M140 S0 G28 X0 ; home X axis M84 ; disable motors	*
		.*
	Layer change G-code	
		*
	Test burn G and	

Au niveau de **Start G-code**, il a été rajouté :

M190 S52

qui permet d'attendre que le plateau ait atteint 52°C pour commencer l'impression et :

M140 S60

qui configure ensuite le plateau chauffant à 60°C pour le reste de l'impression.

Au niveau de End G-code, il a été rajouté :

M140 S0

qui permet de désactiver le plateau chauffant en fin d'impression.

Si vous imprimez uniquement sur adhésif 3M2090, il suffit de supprimer ces 3 lignes pour que le plateau ne chauffe plus automatiquement avec la génération des fichiers G-Code.



VII.2. Optimisez les paramètres de connexion de votre port COM (WINDOWS)

Le port COM de votre PC a par défaut un temps de latence de 16ms entre chaque ligne envoyée et reçue. Il est possible d'améliorer le fonctionnement en abaissant cette valeur à 4ms.

Repetier-Host Adrien SketchUp Documents LibreOffice Calo E Images S Skype Musique Lecteur Windows Media Ordinateu Connexion Bureau à distance Ouvrir Pann . Gérer Calculatrice TortoiseSVN Périp 1 VLC media player Connecter un lecteur réseau... Proc Déconnecter un lecteur réseau... iberKey.exe - Raccourci Aid Afficher sur le Bureau LibreOffice Renommer Tous les programmes Propriétés Arrêter Rechercher les programmes et fichiers 2

Pour cela, faire un clic droite sur Ordinateur ⇒ Propriétés :

Aller ensuite dans le Gestionnaire de périphériques :





Déplier Ports (COM et LPT) et faire clic droit puis Propriétés sur le COM connecté :

Gestionnaire de périphériques	and a file	
Fichier Action Affichage ?		
🗢 🄶 📅 🔄 🔛 🚺 🖬 👰 😭	i 🙀 i 6	
Image: Second	nages ateur Mettre à jour le pilote	
 Radios Bluetooth Souris et autres périphériqu 	Désactiver Désinstaller Rechercher les modifications sur le matériel	
	Propriétés	
Juvre la feuille de propriétés pour la sélec	ion actuelle.	

Dans l'onglet **Paramètres du port**, vérifiez que la vitesse en Bits par secondes est bien à 115200 puis cliquez sur **Avancé** :

ort Pilote Détails	
its par <u>s</u> econde: 1152	• 00
Bits de <u>d</u> onnées: 8	•
Pa <u>r</u> ité: Aucu	ine 🔻
Bits d'arrêt: 1	-
Contrôle de flux: Aucu	in 👻
Avancé_	Paramètres par défaut
	rt Pilote Détails ts par <u>s</u> econde: 1152 lits de <u>d</u> onnées: 8 Parité: Aucu Bits d'arrêt: 1 Contrôle de flux: Aucu Avancé_

Dans la nouvelle fenêtre, passez le Temps de latence (msec) à 4 et validez :



Numéro de port <u>C</u> OM:	COM3	-	ОК
Longueurs des trames US	в		Annuler
Choisir une valeur faible a	fin de corriger l'apparition d'anoma	alies à débit réduit.	
Choisir une valeur haute a	afin de privilégier la rapidité	Va	ileurs par <u>d</u> éfai
Réception (Octets):	4096 🔻		
Transmission (Octets):	4096 🔻		
Options BM		Divers	
Choisir une valeur faible a réponse.	fin de corriger les problèmes de	Enumérateur de périphérique série	
Temps de latence (msec):	4	Imprimante série	
		Invalider si hors tension	
Délais		Notification d'événements inattendus	
Délai d'attente minimum e	n lecture 0 🗸	Valider RTS à la fermeture du port	
		T HI I I I I I I I I I I I I I I I I I I	¥ 572



VIII. Entretien de la Tobeca[®] 2

VIII.1. Introduction

La Tobeca® 2 a été conçue pour être une imprimante simple à utiliser, robuste et avec un minimum d'entretien.

Si vous n'utilisez pas votre Tobeca[®] 2 pendant plusieurs mois, il est conseillé de la démonter pour éviter des accidents ainsi qu'une accumulation de poussière au niveau de l'extrudeur et du plateau. Stockez votre imprimante à l'abri de sources de chaleur et évitez de l'entreposer dans un endroit humide.

VIII.2. Lubrification des axes et des poulies

Les axes peuvent être lubrifiés de temps en temps avec de la graisse standard type graisse au lithium ou alors avec un lubrifiant sec type spray au PTFE.

Les poulies de retour peuvent quant à elles être lubrifiées avec un lubrifiant sec type spray au PTFE.

VIII.3. Planéité du plateau

Avoir un plateau plan est important pour faire de bonnes impressions.

La procédure calibrage de l'imprimante doit être refaite de temps en temps, notamment lors des démontages et remontages si cela semble être nécessaire.

VIII.4. Pièces de rechange

Étape importante à faire dès le début pour vous éviter des soucis en cas de casse.

La Tobeca[®] 2 est une imprimante réplicable et donc les fichiers source des pièces qui la compose sont disponibles gratuitement et de manière ouverte. Il est conseillé d'imprimer quelques pièces de rechange dès le début pour palier à une éventuelle casse (chute de l'imprimante, choc...). Les sources des fichiers sont disponibles et vous pouvez vous même améliorer des pièces si vous le souhaitez.

Les fichiers STL sont disponibles sur le dépôt Github sur Internet :

https://github.com/pyroboynroses/Tobeca2

Le dépôt GitHub vous assure toujours les dernières versions des fichiers pour la Tobeca[®] 2. Si jamais vous souhaitez télécharger une ancienne version des fichiers, cela est possible en consultant l'historique.

VIII.5. Nettoyage du plateau

Le plateau doit toujours être propre afin d'éviter toute aspérité pouvant créer des bosses et faire rater des impressions.

De temps en temps et/ou lors du changement de l'adhésif, un nettoyage avec un chiffon imbibé d'acétone est nécessaire pour qu'il conserve ses propriétés.

Un produit plus écologique pour dégraisser le plateau est le jus de citron !

VIII.6. Serrage des vis

Le serrage de la visserie de l'imprimante est à contrôler de temps en temps, pour éviter que les vibrations générées lors des impressions ne viennent ajouter du jeu sur les pièces assemblées.

Une vérification particulière devra être portée sur le serrage des accouplements pour les tiges filetées avec les moteurs de l'axe Z.



Il est aussi possible de mettre un peu de colle ou de frein filet pour bloquer les écrous.

VIII.7. Courroies et poulies

La tension des courroies est importante. Il ne faut pas qu'elles soient trop tendues sinon cela va forcer sur les moteurs, pouvant les bloquer lors des impressions. Si à contrario la courroie n'est pas assez tendue, la qualité des impressions sera mauvaise (présence de jeu d'entre-dent notamment).

De temps en temps, vérifiez que les courroies sont correctement tendues en ajustant éventuellement le serrage des colliers en nylon.

Bien qu'en polyuréthane avec des fils d'acier à l'intérieur, elle s'usent lors des impressions et auront de plus en plus de jeu au fil du temps (mais ne vous inquiétez pas, pas avant quelques milliers d'heures d'utilisation!).

Les poulies peuvent se desserrer au fil du temps et présenter un jeu. Le plus simple est de vérifier et/ou de resserrer la vis de temps en temps, voire de mettre un peu de colle ou de frein filet pour les bloquer.



IX. Dépannage / Assistance / FAQ

IX.1.Connexion

IX.1.1. Impossible de se connecter à l'imprimante

- Vérifier que le port USB est bien connecté (éteindre l'imprimante au niveau de son bouton d'alimentation, brancher le câble USB et vérifier que la LED rouge de la carte électronique s'allume).
- Vérifier le n° du port USB dans **Repetier Host** dans les **Paramètres Imprimante** (éventuellement faire un r**efresh ports** au cas où le port enregistré aurait changé) :

nprimante:	Tobeca	Í		
Connexion	Imprimante	Format imprimante	Advancé	
Port:		COM3	-	Refresh Ports
Vitesse:		115200	•	
Bits de St	op:	1	•	
Parité:		None	•	
Protocole	de Transfert:	Autodetect	•	
Cache de	réception:	63		
Les régla ci dessus nouvelle avec la c	iges d'imprima s. Ils sont stoc imprimante, e demière config	ante correspondent to kés à chaque appui ntrez un nom et crée guration sélectionnée	or aples ok) sur OK ou appli er appliquer. L'im	aante sélectionnée quer. Pour créer une primante démarre Supprimer cette imprimante

- Vérifier la vitesse du port COM (voir chapitre Utilisation avancée).
- Vérifier que le driver de la carte est bien installé et bien fonctionnel.

Valider les paramètres et retenter la connexion.



IX.2.Tranchage

IX.2.1. Le tranchage bloque l'ordinateur

Trancher un fichier complexe ou lourd peut prendre beaucoup de temps et consommer beaucoup de mémoire vive sur votre PC. Cette utilisation de la mémoire peut ralentir voire bloquer votre ordinateur dans le pire des cas.

De base, les profils de tranchage fournis avec la Tobeca[®] 2 sont prévus pour un processeur à 4 cœurs et lancent donc 4 processus de tranchage en parallèle. Si votre PC n'est pas assez puissant, il est possible de diminuer le nombre de processus dans l'onglet **Avancé** du profil :

5		Slic3r	- 🗆 💌
<u>File Window H</u> elp			
Print Settings Filament Settings	Printer Settings		
NORMAL_25 V E Constraints of the second seco	Extrusion width Default extrusion width: First layer: Perimeters: Infill:	0.4 0.4 0.4 0.4	mm or % (leave 0 for auto) mm or % (leave 0 for default) mm or % (leave 0 for default) mm or % (leave 0 for default)
 Notes Output options Multiple Extruders Advanced 	Solid infill: Top solid infill: Support material: Flow Bridge flow ratio:	0.4 0.4 0.4	mm or % (leave 0 for default) mm or % (leave 0 for default) mm or % (leave 0 for default)
	Other Threads: Resolution:	4	(more speed but more memory usage)
Version 0.9.10b - Remember to ch	eck for updates at http://s	lic3r.org/	

IX.2.2. Le résultat du tranchage n'est pas conforme au modèle 3D d'origine

Il arrive qu'un beau modèle 3D ne ressemble à pas grand chose une fois le fichier GCODE généré. Cela peut être du à plusieurs choses, par exemple des coins et des faces mal positionnés sur le STL qui perturbent la génération du fichier GCODE.

Pour corriger cela, il existe un service en ligne gratuit : <u>http://cloud.netfabb.com</u>

IX.2.3. L'affichage en 3D des pièces ne fonctionne pas



Testé avec Repetier Host V0.90C sous Windows 7.

Lors du placement des modèles 3D sur le plateau, l'affichage ne se fait pas, si bien qu'il n'est pas possible de savoir où est placé l'objet par rapport aux origines ou par rapport à d'autres objets.



Il se peut que le pilote graphique de votre ordinateur soit mal géré au niveau de Repetier Host. Il est possible de changer la méthode d'affichage en allant dans **Configuration** \Rightarrow **Configuration Vue 3D** \Rightarrow **Méthode de dessin**. Au lieu de Autodétecter, choisir **Tableaux (Moyen)**.

IX.3.Impression

IX.3.1. Le moteur de l'extrudeur craque et le filament n'avance pas

La pression est peut être trop élevée au niveau du filament et de la molette d'entraînement, si bien que le moteur bloque.

Pour ajuster cela, desserrer un peu les vis de réglage de la pression au niveau de l'extrudeur.

Le filament peut aussi être mal engagé dans l'extrudeur. Pour régler cela, enlever complètement le filament, le recouper convenablement et refaire un essai.

Il est aussi possible que la puissance délivrée par le driver de moteur de l'extrudeur ne soit pas suffisante. Pour cela, il faut tourner un peu le potentiomètre de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre pour délivrer plus de puissance (ici le réglage du pilote de l'axe X, les extrudeurs sont les deux pilotes sur la droite).



Attention car l'augmentation de puissance entraîne aussi une élévation de la température du driver et il peut se mettre en sécurité s'il est trop chaud, et donc faire rater les impressions.



IX.3.2. Le plastique ne sort pas de la tête d'impression

Cause possible	Solution
Tête d'impression trop basse	Revérifier la calibration de votre plateau.
Mauvais serrage de l'extrudeur	Vérifier le serrage des vis de réglage de l'extrudeur, elles sont peut être trop serrées ou pas assez.
Température de fusion trop basse	Assurez vous pour du PLA d'avoir au moins une température de 180°C pour extruder et 230°C pour de l'ABS.
Buse bouchée	mettre en chauffe la tête vers 230°C et extruder en arrière pour retirer le fil.

IX.3.3. Le plastique n'adhère pas au plateau

- Vérifier que le plateau est convenablement préparé
- La tête d'impression est peut être trop haute par rapport au plateau. Revérifier la calibration de votre plateau.
- Essayer de changer de méthode de préparation du plateau (ajout d'adhésif par exemple)
- Un plastique de mauvaise qualité peut ne pas adhérer convenablement. Essayer avec de l'adhésif sur le plateau.

IX.3.4. La pièce se décolle en cours d'impression

- Cela peut être dû à un adhésif qui a été trop utilisé et donc qui a perdu ses qualités adhérentes ou un plateau en verre gras, sale. Refaire la préparation du plateau et/ou le nettoyer.
- La tête d'impression n'était pas assez proche du plateau en début d'impression et la première couche n'a pas pu adhérer correctement. Vérifier le calibrage du plateau.
- L'environnement autour de l'imprimante (température, humidité), ne permet pas une bonne adhérence. Choisir un réglage de filament avec chauffage du plateau pour essayer de compenser cela.
- Le plastique utilisé n'est pas de bonne qualité. Essayer un autre plastique.

IX.3.5. L'impression s'arrête en cours de route

Cela peut se produire s'il a été demandé une température trop haute pour chauffer la tête d'impression. En effet, le firmware de la carte électronique intègre une sécurité coupant la communication avec l'imprimante si la température de la tête excède 280°C (valeur sonde).

Diminuer la température d'impression, déconnecter et reconnecter l'imprimante.



X. Spécifications techniques

Spécification	Valeur(s)
Matériau de la mallette	contreplaqué de bouleau 9mm à 7 plis + peinture plastifiée foncée sur les deux faces
Dimensions fermée	440x414x175mm
Dimensions ouverte	440x414x430mm
Poids	11Kg
Translations horizontales	Douilles à billes LM8UU sur arbres acier 8mm (axe X) Paliers à billes SC10UU sur arbres acier 10mm (axe Y)
Translation verticale	Tiges filetées inox A2 métriques M5
Motorisation	Moteurs pas à pas NEMA14 (axe Z) et NEMA17 à fort couple (15 et 44 Nm), pas de 1.8°, micropas à 1/16
Entraînement	Courroie HTD3M polyuréthane sur poulies HTD3M aluminium, retours de courroies sur roulements 608ZZ
Alimentation	220V AC vers 12V DC 120W, rendement 82%
Carte électronique	RAMPS 1.4
Pilotes de moteurs	Pololus A4988 (micropas 1/16)
Connecteur électrique	IEC 3 broches avec fusible 5x20mm 1A, connecteur secteur EU
Connecteur informatique	USB type B
Refroidissement	Actif avec ventilateur 40mm
Plateau chauffant	Plaque epoxy 3mm, résistance cuivre gravée dans la masse (puissance 75W sous 12V) et thermistance CTN 100Kohms
Firmware	Marlin
Logiciel d'impression	Repetier Host
Formats acceptés	.STL, .OBJ, .GCODE
OS supportés	Windows XP, 7, 8 (x86 et x64), Linux Ubuntu et Debian (x86 et x64), MAC OS
Technologie d'impression	Extrusion par fusion de plastiques et dérivés (FFF)
Diamètre filament	1,75mm
Diamètre tête d'impression	Jhead 0,4mm en standard (officielle USA)
Volume d'impression (X, Y, Z)	200x200x250mm soit 10000cm3
Résolution des déplacements	21.7μm (axes X et Y) et 0.39 μm (axe Z)
Épaisseurs de couches	0.10mm à 0.30mm (en fonction de la qualité choisie)
Vitesses d'impression	jusqu'à 200mm/s (en fonction de la qualité choisie)
Matériaux supportés	PLA, ABS, hybride bois/plastique, nylon, PLA souple
Températures d'utilisation	15°C - 35°C
Températures de stockage	5°C - 40°C



XI. Option : Kit écran LCD

XI.1.Présentation

La Tobeca nécessite un ordinateur connecté en permanence pour pouvoir imprimer. Cependant, il est possible de lui adjoindre optionnellement un écran LCD qui permet de réaliser les fonctions suivantes :

- Visualisation de l'état de l'imprimante (températures, jobs en cours, etc)
- Contrôle des axes et des températures
- Lancement de fichiers Gcode préchargés sur une carte microSD

Grâce à cet écran, la connexion d'un ordinateur n'est plus nécessaire pour lancer des impressions (attention toutefois, car on ne peut pas imprimer à partir de fichiers STL, ce sont des fichiers Gcode qui doivent être mis sur la carte SD).

XI.2. Préparation du firmware de la carte électronique

Avant de brancher l'écran LCD, il faut reflasher la carte électronique de la Tobeca (se référer pour cela au Guide de Montage de la Tobeca dans la partie correspondante).

XI.3. Branchement de l'écran LCD

Toute manipulation sur la carte doit être effectuée lorsque la Tobeca est débranchée électriquement ET au niveau de sa prise USB. Un non respect de cette consigne pourrait lors d'un court circuit la détruire ainsi que l'écran LCD.

Brancher la nappe de câbles dans le bon sens sur l'adaptateur et sur l'écran LCD :





Brancher ensuite l'adaptateur sur la carte électronique, en faisant attention à bien connecter toutes les prises :



Attention à ne pas décaler les rangées de connexion. Un décalage pourrait créer des courts circuits. Tous les connecteurs doivent être recouverts par les prises.

XI.4. Téléversement du firmware avec activation de l'écran

Le téléversement du firmware doit maintenant être fait pour que la carte puisse reconnaître l'écran LCD et afficher les informations dessus. Il faut nécessairement que l'écran LCD reste branché pour que le téléversement se fasse et ensuite pour que la carte démarre (cela signifie qu'il ne faut pas débrancher l'écran LCD par la suite, même en cas de connexion à un PC).

Ouvrir le firmware de la Tobeca (se référer pour cela au Guide de Montage de la Tobeca dans la partie correspondante) et dans le fichier configuration.h, repérer la ligne suivante (vers le bas du fichier) :

```
//#define PANELOLU2
```

et enlever les // pour obtenir :

```
#define PANELOLU2
```

Enregistrer les changements et téléverser le nouveau firmware. L'écran doit ensuite s'allumer en affichant **Tobeca Ready.**

XI.5. Impression et montage du boitier de l'écran LCD

Le kit écran est livré nu mais un boitier peut être imprimé pour l'habiller et le protéger.

Les fichiers STL sont disponibles sur GitHub :

- 1. ARRIERE_LCD.stl pour l'arrière du boitier
- 2. FACADE_LCD.stl pour la face avant du boitier



- 3. PIED_LCD.stl pour la patte de support pliable du boitier
- 4. ROUE_LCD.stl pour la roue codeuse de sélection

Une fois imprimé, il suffit de monter l'ensemble avec les vis fournies, le montage se passe de détails (image issue de la Tobeca[®] version 1) :



XI.6. Préparation de la carte SD

L'écran LCD fonctionne avec une carte microSD pour stocker et imprimer des fichiers GCODE. Elle doit être au préalable formatée au format FAT32 ou NTFS pour fonctionner.

Ensuite, il suffit de copier dessus les fichiers GCODE, créé avec RepetierHost avec un PC pour pouvoir ensuite les imprimer avec la Tobeca via l'écran.

La carte microSD s'insère sur le côté droite de l'écran, une fente est prévue.

XI.7. Utilisation de l'écran LCD / Explication générale des menus

Une fois que l'écran LCD est installé, la Tobeca peut être utilisée avec ou sans PC pour utiliser exclusivement le pilotage via l'écran.

Lorsque que la Tobeca est démarrée, l'écran d'accueil est affiché avec les températures du plateau et de l'extrudeur ainsi que **Tobeca ready**. Une pression sur le bouton de contrôle permet de passer au menu général :

Info Screen	//pour retourner à l'accueil	
Prepare	//pour préparer la Tobeca	
Control	//pour des réglages	



Print from SD //pour imprimer depuis la SD

Le menu Prepare permet de contrôler la Tobeca pour bouger les axes, configurer des températures, etc :

Main	//pour retourner à l'écran d'avant
Autostart	
Disable Steppers	//désactiver les moteurs
AutoHome	//mettre tous les axes à O
Set Origin	//redéfinir l'origine
Preheat PLA	//préchauffer l'extrudeur (PLA)
Preheat ABS	//préchauffer l'extrudeur (ABS)
Cooldown	
Move Axis	<pre>//déplacer les axes avec la molette</pre>

En cliquant sur **Move Axis**, il est possible de déplacer les axes manuellement en choisissant l'incrément des déplacements (0.1, 1 ou 10mm).

Le menu **Control** ne sera pas détaillé mais peut être intéressant pour refaire des réglages généraux de la Tobeca en terme d'accélérations par exemple.

Le menu Print from SD permet d'accéder aux fichiers présent sur la carte. Un choix **Refresh** est disponible pour réactualiser la liste des fichiers présents. Un clic sur un fichier lancera l'impression.



XII. Option : double extrudeur

En option, la Tobeca peut être utilisée avec un double extrudeur, cela pour :

- Imprimer des supports d'impression solubles avec des matériaux tels que le PVA
- Imprimer avec deux couleurs différentes

D'un point de vue logiciel, Slic3r devra être utilisé de façon avancée pour obtenir les résultats souhaités en double extrusion. Pour cela, il est conseillé de télécharger et d'installer au moins la version 1.1.6 disponible sur le site officiel : <u>http://slic3r.org/</u>

XII.1. Imprimer des supports solubles

C'est une des façons les plus simples d'utiliser la double extrusion sur la Tobeca.

Un profil Slic3r est déjà créé, et se nomme NORMAL_SUPPORT_DOUBLE. Il permet d'indiquer au logiciel de générer les fichiers d'impression avec la tête d'impression 1 pour le matériau de la pièce et la tête d'impression 2 pour le matériau support.

Pour modifier les réglages, il faut éditer le profil dans Slic3r :

File Plater Window Help Plater Print Settings Filament Settings Printer Settings			Slic3r	- + ×
Plater Print Settings Filament Settings Printer Settings	File Plater Window Help			
	Plater Print Settings Filament S	ettings Printer Settings		
NORMAL_SUPPC ↓ Extruders Layers and perimeters Infill Infill Infill extruder: 1 Infill Support material extruder: 2 Support material Support material interface 2 Notes Ooze prevention Enable: Temperature variation: -5 ↓ Δ°C Advanced Interface shells: Interface shells:	NORMAL_SUPPC 🛊 📄 🗼	Extruders Perimeter extruder: Infill extruder: Support material extruder: Support material interface extruder: Ooze prevention Enable: Temperature variation: Advanced Interface shells:	1 \$ 1 \$ 2 \$ 2 \$ -5 \$ Δ°C	
Version 1.1.6 - Remember to check for updates at http://slic3r.org/	Version 1.1.6 - Remember to check	for updates at http://slic3r.org/		

On remarque bien que l'extrudeur 1 sera utilisé pour les périmètres et le remplissage intérieur, et que l'extrudeur 2 sera utilisé pour le matériau de support et d'interface de support.

Une fois l'impression terminée, il suffira de plonger la pièce dans l'eau pendant quelques heures afin que le PVA se dissolve.

XII.2. Impression bicolore

Imprimer des pièces en deux couleurs est un peu plus compliqué et nécessite d'avoir deux fichiers STL imbriqués : le premier pour la couleur de l'extrudeur 1 et le second pour la couleur de l'extrudeur 2.

Pour commencer à tester la double extrusion, le plus simple est d'imprimer le cône de trafic disponible sur le CD (dans **Exemples STL** \rightarrow **Double Extrusion**) ou alors en le téléchargeant directement sur Thingiverse : <u>http://www.thingiverse.com/thing:21773</u>



Il faut ensuite ouvrir Slic3r et cliquer sur File → Combine multi-material STL files :

Slic3r File Plater Window Help	
Load Config Ctrl+L Export Config Ctrl+E Load Config Bundle Export Config Bundle	Image: Scale and Sc
Quick SliceCtrl+UQuick Slice and Save AsCtrl+Alt+URepeat Last Quick SliceCtrl+Shift+USlice to SVGCtrl+G	Filament: PLA-2.85mm-200 ▼ PLA-2.85mm-200 ▼
Repair STL file Combine multi-material STL files Preferences	Tobeca_JHEAD_04_DC Export G-code
Quit	Info Size: Volume: Facets: Materials: Manifold:
Combine multiple STL files into a single multi-material AMF file	

Sélectionner les fichiers ensemble ou les uns après les autres en cliquant sur **Open** et ensuite **Cancel** quand tous les fichiers sont ajoutés. Enfin, le logiciel demande un nom pour un fichier combiné amf.xml qui servira au tranchage.

Une fois ce fichier généré, l'importer dans Slic3r et choisir les options de tranchage :



Choisir un paramètre d'impression assez standard (ici **NORMAL**), les températures de filaments et pour le choix Printer, choisir **Tobeca_JHEAD_04_DOUBLE**, pour indiquer qu'on va utiliser une Tobeca avec deux extrudeurs.

Cliquer ensuite sur **Export G-code** pour trancher le fichier combiné et obtenir le fichier d'impression.



Une fois fait, importer le fichier G-code directement dans Repetier Host et voici le résultat affiché :



On remarque bien en bleu la couleur de l'extrudeur 1 et en turquoise la couleur de l'extrudeur 2 (le décalage est normal et représente le décalage entre les deux têtes).

Il ne reste plus qu'à imprimer et les deux impressions vont se superposer.

Si jamais il y a un décalage à l'impression entre les deux têtes (écartement sur l'axe X des têtes), peaufiner le réglages d'offset X dans Slic3r, dans le réglage **Tobeca_JHEAD_04_DOUBLE** :

		Slic3r	- +
File Plater Window Help			
Plater Print Settings Filament S	ettings Printer Settings		
Tobeca_JHEAD_0 🛊 🔚 🥯	Size Nozzle diameter:	0.4	mm
Custom G-code Position (for multi-extruder printers) Extruder 1 Extruder offset: x: 34 y: 0 mm		0 mm	
	Retraction Length: Lift Z:	1	mm (zero to disable) mm
	Spect . Extra length on restart:	40 0	mm/s
	Minimum travel after retraction: Retract on layer change:	2	mm
	Wipe while retracting:		
	Retraction when tool is disabled (advanced se	ttings for multi-extruder setups)
	Length:	15	mm (zero to disable)
	Extra length on restart:	3	mm