

Présentation du bandeau avant



- 1 : Régulateur de température enceinte (voir [Mise en chauffe de l'enceinte](#))
- 2 : Boutons d'allumage et d'arrêt + lampe témoin
- 3 : Boutons de compensation de hauteur Z (voir [Compensation temps réel en Z pour la hauteur de la première couche](#))
- 4 : Arrêt d'urgence type coup de poing
- 5 : Interrupteur pour éclairage intérieur machine
- 6 : Interrupteur pour extraction filtrée de l'enceinte (voir [Quand utiliser l'extraction de l'enceinte ?](#))
- 7 : Interrupteur pour extraction en mode PLA (voir [Utilisation du mode PLA de ventilation](#))
- 8 : Prise USB pour brancher une clé afin de téléverser des fichiers directement dans le serveur d'impression
- 9 : Ecran tactile de pilotage (voir [Utilisation du serveur d'impression via l'interface tactile](#))

From:

<http://tobeca.fr/wiki/> - **Wiki Tobeca**

Permanent link:

http://tobeca.fr/wiki/doku.php?id=produit:gammeindus2019:presentation_avant

Last update: **2019/02/06 14:19**

