

Chauffer le coffret bobines

Le chauffage du coffret bobines s'effectue depuis la façade machine au niveau du régulateur identifié **T°C Coffret bobines**:



Il est possible de couper complètement le régulateur avec l'interrupteur identifié **14**.

Pour le réglage du régulateur, voir cette page : [Régler un régulateur de température Tobeca](#)

From: <http://www.tobeca.fr/wiki/> - **Wiki Tobeca**

Permanent link: http://www.tobeca.fr/wiki/doku.php?id=produit:tobeca666peekjsu:chauffage_bobine

Last update: **2018/09/04 11:12**

