

Imprimante 3D Tobeca 333 V3



Documentation générale et légale

[Déclaration CE de Conformité](#)

[Garantie et retours produit](#)

[Conditions d'utilisation du produit](#)

[Consignes de sécurité](#)

Première utilisation

[Vous venez de recevoir votre Tobeca 333 ? Suivez ce guide pour tout faire dans l'ordre](#)

Profils d'impression

[cura.zip](#)

[slic3r.zip](#)

[simplify3d.zip](#)

Il y a deux fichiers dedans, un pour un montage bowden (extrudeurs déportés) et un pour montage direct (extrudeurs sur le chariot d'impression).

Réglages

[Paramètres pour Repetier Host](#)

[Régler la hauteur d'une tête à eau \(hauteur des buses\)](#)

[Ajuster les paramètres d'offset Z pour la calibration du plateau d'impression](#)

Utilisation

[Installation et branchement de la Tobeca 333](#)

[Installation du plateau d'impression de la Tobeca 333](#)

[Mettre en place le filament](#)

[Chauffer l'enceinte](#)

Entretien

[Vérifications périodiques](#)

[Lubrification et graissage](#)

[Pièces de rechange et opérations de maintenance](#)

[Avancé : démontage de l'arbre de transmission Y](#)

Dépannage

[Déboucher une tête à eau Tobeca](#)

From:

<http://www.tobeca.fr/wiki/> - **Wiki Tobeca**

Permanent link:

<http://www.tobeca.fr/wiki/doku.php?id=produit:tobeca333&rev=1469167247>

Last update: **2016/07/22 08:00**

